# 设备开关机计划

注意:若设置每天 8 点开机 22 点关机,则每天 22 点后至 8 点前属于非工作时间 非工作时间内强制开机或断电后重新连接电源,设备无人操作三分钟会自动关机 待到达开机时间将正常开机

### 1、设置开关机

1.1、登录状态下,点击"设备",勾选要设置的设备,最后点击"设置"

ang 值发软件资源中心	× MR 下版中心 × Ø	subserver_alone_guide.pd × 🖉 subse	erver_alone.pdf 🗙 🛲 🚆	天星	× 😫 如何查看到	中国政部个程序占月 >>	< 🖄 如何重要某个碘口被造占用·×	🖸 (疾夷)使用cmd结束进程的3 × 🕂	- 6
← → C ▲ 不安全	192.168.3.166:8780/adc/login_index								© ☆ ⊜ :
🚻 应用 🚱 hao123导航	😵 2345网址导航 📀 360导航 🔇 尚宝同	受 愛 周 宝 10 京东南城 受 蘑菇街	◎ 系统电一键重装系统 資 雨林	木风系统 🔝 高清在8	电影				
MTST/R	2								满天星 단
(☆ 首页	0.45 <b>2</b>								
Ф 2 <b>н</b> ,	※ ◎ 中国 (2)	OLONE AND		-					
		2718月18 至前分担	* MEARCRARENCEMPE	27. Q	97 97 97	步骤三: 点击	∃"设置",对勾选的设备进 □	行设置 <sup>息数:2</sup> 在	H1:0 陶H1:2
		□序号 设备名	设备码	区域	点位	<b>秋</b> 恋;	最近登录	操作	
∎0 ± m +	▶ 步骤一	1 7_0_cs	MTX8000001	华夏二路	正常	案线	2019-08-22 09:32:50	a - a - k	
<b></b>		2 測试	MTX8000002	华夏二路	正常	篇统	2019-08-16 10:13:29		
		井2条 页码 卸油 首页 上页	1 下页 尾页 第1页 井	ti页 10 T					
			步骤二	: 勾选要设置开	关机或待机计划	间的设备			
192.168.3.166:8780/adc/equipm	nent_client_handle_to								
subserver_alone.pdf	^								全部显示 ×

**1.2、**点击"开关机"点击"添加计划",选择时间,选择类型,选择周期,最后点击 "添加计划"

注意: 周期是必选项哦

添加计划	X
时间:	08 ▼ 时 00 ▼ 分
类型:	● 开机 ○ 关机
周期:	☑周─ ☑周二 ☑周三 ☑周四 ☑周五 ☑周六 ☑周日 ☑每天
	添加计划 取消

1.3、我们当前添加的计划会显示在列表中,当然到这来还没完,我还需要提交发送指
令 到勾选中的设备,点击"提交发送"就 OK 了 --未在线的设备本指令会在设备下一次上线后择机到达.

注意:每次提交计划都会替换勾选中设备之前的开关机计划

设备词	受置										×
	音量	开关机	待机唤醒	第三方广告	LOGO	跑马灯	更新	配置			
						查看前端	设备设置	添加计划	提交发送	取消计划	
			周期		ŝ	た型		时间		操作	
			每天		Ŧ	干机		08:00		删除	
			每天		¢	关机		20:00		删除	
				添加计划	川后,还	需提交发	送到勾:	选中的设	备		

注意!:不能够只提交开机计划或只提交关机计划 如下:

周期	类型	时间	操作
每天	关机	12:00	<u>删除</u>
每天	关机	20:00	删除

系统会给出错误提示:如下



#### 若要更改开关机计划

- 1 设备管理页面勾选要更改计划的设备 , 勾选后点击"设置"
- 2 直接添加计划,添加完后点击"提交发送"(若设备在线,收到命令立即执行, 若离线,上线后收到命令立即执行)

此操作可将勾选中设备的开关机计划直接替换为本次添加的开关机计划

#### 取消开关机计划

- 1 设备管理页面勾选要取消开关机计划的设备,勾选后点击"设置"
- 2 点击"取消计划",点击"确认取消"(若设备在线,收到命令立即执行,若 离线,上线后收到命令立即执行)

此操作将取消勾选中设备的开关机计划

### 查看设备开关机详情

方法一:设备管理页面点击某个设备的"设备信息"

·····································	x x Teleno X 🐼 si	ubserver_alone_gu	ide.pd × 🙆 subset	rver_alone.pdf × mr	演天星	× 😭 約印臺書	AD被带个程序占::	< · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	× 🔄 (孫和)使用emd論率进程的3 ×	+	0 <b>—</b> >
← → C ▲ 不安全   1	192.168.3.166:8780/adc/login_index									<b>₽</b> ☆	
… 立用 ② hao123時款 ③	2345网址明教 🕑 360時秋 🥝 周三円 <table-cell></table-cell>	きまた 10 7	15.75% <b>@ 18</b> 55.95	ð ska-læzesk 🍸 I	明末风乐统 🔝 陶潮在线	电影					
MTST/R										满天星	l C+
	(05,977)										
60 x x	※ ② 中面 (2)										- 1
⇔ क ल		分组管理 :	1899-10	* 输入设备名或者设备	発行業 Q	868 (D.M.)					
		840	设备名	12:45-83	15.14	101402	秋志;	國政務局	10.00	2 (1196) 10 746996 1	4
		12 1	7_0_cs	MTX3000001	中華二時	正常	编述	2019-08-22 09:32:50	× 0 ×		
112 X M .		₩ 2	测试	MTX8000002	12-32-33	正常	用线	2019-08-16 10:13:29	× • • ×		- 1
		共2条 页码	武統 難気 上気	1 下页 尾页 第1页	共1页 10 ▼						- 1
											- 1
								点击查看设	备详情		
subserver_alone.pdf	~									28	127

在这里可以看到该设备的开关机设置

设备信息[7	7_0_cs]			Х
信息	广告 跑马灯 故障			
	设备名称: 7_0_cs 📝	App版本: 20190820.284_S1_R	LOGO台标: 未开启	
	硬件主板: ZC-40A	播放模式: 网络节目 1280*1024	联网方式: WIFI	
	攝作系统: android_7.1.1	当前音量: 0		
	总存储: 11G 可用:96%	跑马灯字体大小: 50		
	开关机设置:	开关机类型	Rtfa	
		开机	08:00	
		关机	20:00	
	休眠唤醒设置:			
	休眠唤醒周期	休眠唤醒类型	时间	
	周一 周二 周三 周四 周五	唤醒	11:51	
	更换设备商 删除此设备 控制器 前往设备	<b>督</b> 上传日志 重启设备		

方法二: 设备管理页面勾选单个设备 , 点击"设置"(该方法只能是单个设备) 点击"开关机", 点击"查看前段设备设置"



### 这里也可以看到设备的开关机设置

查看	设备前端开关机设置			x
	开关机周期	开关机类型	时间	
	每天	开机	08:00	
	每天	关机	20:00	
		关闭		

## 2、 待机和唤醒计划



**2.1**、设备管理页面 ,勾选要设置的设备,点击"设置",点击"待机唤醒",再 点击"添加计划"

2.2、选择时间,选择类型,选择周期,点击添加计划



2.3、最后,点击 提交发送 注意,未在线的设备本指令会在设备下一次上线后择机 到达.

设备	设置									Х
	音量	开关机	待机唤醒	第三方广告	LOGO	跑马灯	更新	配置		
					添	动心计划	提交发送	取消计划	如休眠 立即唤醒	
			周期		3	堂		时间	操作	
			每天		ŧ	木眠		12.00	删除	
			每天		De	與醒		14:00	删除	

## 3、 结束